




MANUAL DE INSTALAÇÃO IRM 30

CARRO



REBOQUE



Termo de Garantia

O equipamento deve estar dentro do prazo de garantia que é o especificado abaixo:

12 meses

Agarantia termina se:

- O produto for violado;
- A instalação for inadequada;
- Houver penetração de água no circuito eletrônico do equipamento;
- O equipamento for exposto a produtos químicos, fogo, etc.

3. Para utilizar a garantia, procure o revendedor que fez a instalação, pois ele é o responsável pela retirada do produto para encaminhá-lo ao fabricante.

4. No prazo de garantia o equipamento será consertado sem nenhum ônus ao proprietário do mesmo, que é responsável apenas por eventuais despesas de remessa.

5. A MICROCONTROL não se responsabiliza por furtos ocorridos no interior do veículo, violação ou roubo do mesmo.

6. As baterias e caixas dos produtos não estão cobertas pela garantia.

Nota: Para desligar um de nossos equipamentos, basta retirar o fusível do fio vermelho ou desligá-lo. Portanto solicite a um instalador que lhe mostre onde o mesmo se encontra.

Devido ao constante aperfeiçoamento dos produtos, as especificações e o desenho estão sujeitos a possíveis modificações sem prévio aviso.

Este equipamento tem um consumo mínimo, porém constante. Se o veículo ficar parado por vários dias, poderá acarretar na descarga da bateria.



MICROCONTROL ELETRÔNICA LTDA.

Rua Rui Barbosa, 345 - B. Fátima

Canoas - RS - CEP 92200-750

Fone/Watsh: (51) 3396.9696 / 9984.062815

e-mail: microcontrol@microcontrol.com.br

site: www.microcontrol.com.br

CNPJ 92.296.573/0001-22 — Insc. Estadual 024/0154525

COMPRADOR:	
ENDEREÇO COMPLETO:	
VEÍCULO:	
ANO:	
MODELO:	
REVENDEDOR:	
ENDEREÇO COMPLETO:	
CIDADE:	UF:
NOTA FISCAL	DATA VENDA:

